Panasonic®



取扱説明書 **Operating Instructions** ポータブル CD プレーヤー **Portable CD Player**

SL-CT510

お買い上げいただき、まことにありがと うございました。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。特に「安全上 のご注意」(2ページ)は、ご使用前に 必ずお読みいただき、安全にお使いく

お読みになったあとは、保証書と一緒 に大切に保管し、必要なときにお読み ください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」 などの記入を必ず確かめ、販売店から お受け取りください。





この取扱説明書の印刷には、植物性 大豆油インキを使用しています

認定の再生紙を使用しています。

RQT7306-S F1203TT1123

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ 〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

© 2003 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

故障かな!?

修理を依頼する前に、この表で症状をお確かめください。なお、これらの処置をし ても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

演奏できない	ホールド状態になっていませんか。解除してください。(Φ5ページ)電池が消耗していませんか?(Φ4ページ)(充電しても再生時間が極端に短い場合は、充電式電池の寿命です。充電回数は約300回。)ディスクは正しく固定されていますか。ディスクに汚れや傷がついていませんか。(特に MP3 ディスクでは曲をとばす場合があります。)露がついていませんか。(約1時間待ってから使用してください。) レンズが汚れていませんか。レンズクリーナーキット(推奨品:SZZP1038C)でお手入れしてください。指紋などがついた場合は、綿棒で軽くふいてください。指紋などがついた場合は、綿棒で軽くふいてください。MP3 ディスク読み込み時に強い振動を与えませんでしたか。(曲を読み込まない場合があります。) ハッションディスクは、演奏できない場合があります。 MP3 では JPEG など大きなデータが入っていると、無音になったり、再生できない場合があります。 CD-ROM フォーマットのデータと演奏すると、無音になったり、演奏できない場合があります。
音が聞こえない 音が聞こえにくい 雑音がする 音が途切れる	インサイドホンやリモコンのプラグが奥まで入っていますか。 プラグが汚れていませんか。 携帯電話を近づけていませんか。 MP3 ディスクの記録状態が悪いと音が途切れたり、雑音 がする場合があります。 連続的に激しい振動を受けると、演奏時間表示が消え、音 が途切れます。
リジューム機能が 働かない	ふたを開けると解除されます。 ランダムプレイ中は働きません。 使用状態により正しく働かないこともあります。
1 曲目から順番に 演奏しない	ランダムになっていませんか。(⇔5ページ) リジューム機能(⇔4ページ)が働いていませんか。
サーチができない	MP3 ディスクではサーチできません。
AB 区間の指定ができない	ディスク終端では指定できない場合があります。 "SRD"点滅中は開始点(A)、終了点(B)の指定はできません。
デジタル リ.マスター、 耐振モードが切り換わ らない	[MEMORY]を押す前に[I◀◀]か[▶▶I]を押した時は、切り換わりません。 "SRD"点滅中は切り換わりません。
デジタル リ.マスター が働かない	MP3 ディスクの記録状態により、効果が出ない場合があります。

アルバムスキップ できない	演奏中は、1 つめのアルバムと最終のアルバムをはさんでのアルバムスキップはできません。
リモコンの「ピッ」と いう音が聞こえない	確認音を「切」にしていませんか。(➪ 5 ベージ)
リモコンが正しく 働かない	付属のリモコン以外は誤動作の原因になります。
充電できない	指定の充電式電池を使っていますか。 充電式電池1つで充電しようとしていませんか。 電源「切」になっていますか。
充電中、AC アダプ ターが熱い	多少熱くなりますが、異常ではありません。
フル充電の時間が過ぎ ても、充電が終わらない	充電状態によって、最大 4 時間かかる場合があります。
充電しても演奏時 間が短い	初めての充電や長期間未使用後の充電では短いことがあります。何回か充電すると戻ります。 充電後もACアダプターを本体に接続した状態で放置しませんでしたか。電池が消耗します。
電池残量表示が 表示されない	ACアダプターが接続されていると、表示されません。 充電式電池と乾電池を併用した場合や、使用環境により正 しく表示されないこともあります。
本体が動かない	電源類をいったんすべて取り外してみてください。

こんな表示が出たら

hold	ホールド状態です。解除してください。(➪ 5ページ)
no d I SE	ディスクが入っていないか、正しく固定されていません。 本機で対応していない形式で記録されたディスクが入って います。
OP EN	ふたが開いています。
F	予約曲が20曲を超えています。
]	MP3 ディスクを読み込み中です。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損 お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明して 害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 います。(下記は絵表示の一例です。)

 $\hat{\mathbf{M}}$

合降

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」 内容です。

危険

充電式電池は本機を使って充電する



本機以外で充電すると、電池の液もれや、発熱、破 裂の原因になります。

充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

充電式電池は、はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない

電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

⚠警告

分解・改造しない



機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災 の原因になります。

点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止

乗り物を運転中は、インサイドホンで使用しない



周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。

充電式電池の⊕と⊝をショートさせたり、違う種類の電池(ニカドとニッケル水素)をいっしょに使わない



電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。 ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管する場合は、必ず付属のケースに入れてください。

電池には安全のためにピニールのチューブをかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。はがれたものは使わないでください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 (AC)100V以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

ACアダプターのコード・プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。 抜くときは、ACアダプター本体を持ちまっすぐ抜いてください。

AC アダプターのプラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

AC アダプターのプラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。AC アダプターを抜き、乾いた布でふいてください。 長期間使用しないときは、AC アダプターを抜いて

長期間使用しないときは、ACアダフダーを扱い ください。

雷が鳴ったら、機器やACアダプターのプラグに触れない 感電の恐れがあります。



接触禁止

! 注意

異常に温度が高くなるところに置かない



機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になる ことがあります。

夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

乾電池は誤った使い方をしない



⊕と⊝は逆に入れない

新・旧電池や、違う種類の電池をいっしょに使用しない 充電しない

加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない ネックレスなどの金属物といっしょにしない (乾電池入りの乾電池ケースも同様です) 被覆のはがれた電池は使わない

長期間使用しないときは、取り出しておいてください。 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の 原因になります。

万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。 付属の AC アダプターを使う



指定外のACアダプターで使用すると火災や感電の原因になります。

インサイドホン使用時は音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞く と、聴力に悪い影響を与えることがあります。

インサイドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

ひび割れ、変形、修復したディスクやハート型等の特殊形状の ディスクは使わない



本機の内部で割れて飛び散ると、けがの原因になる ことがあります。 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ! 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売 店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間 : お買い上げ日から本体 1 年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このポータブル CD プレーヤーの補修用性能部品を、製造打ち切り後 8 年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 200 0120-878-365

携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 91- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他) 等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理を依頼されるとき

1 ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、 まず AC アダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 [技術料]は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完 了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容							
製品名	ポータブル CD プレーヤー	お買い上げ日	年	月	日		
品番	SL- CT510	故障の状況	できるだけ	具体	的に		

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

- ●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につ ながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせ します。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

		北	海 道 地 区					近	畿	地 🛭	<u> </u>	
札幌 旭川	札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7 (011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号 (0166)31-6151	帯広	帯広市西19条南 1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477	函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸 センター内) ☎ (0138)48-6631	滋賀京都	守山市勝部6丁目 2-1 公 (077)582-5021 京都市伏見区竹田 中川原町71-4 公 (075)672-9636	大阪奈良	1丁目1 公(06 大和郡1 800番)6359-622 山市筒井町	5 兵庫	和歌山市中島499-1 (073)475-2984 神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 (078)272-6645
		東	北 地 区					中	国	地 🛭	<u> </u>	
青森秋田	青森市第二問屋町 3-7-10 公 (017)739-9712 秋田市御所野湯本 2丁目1-2 公 (018)826-1600	宮城	盛岡市羽場13地割30-3	福島	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎ (023)641-8100 福島県安達郡本宮町 亨南/内65 ☎ (0243)34-1301		鳥取市安長295-1 27 (0857)26-9695 米子市米原4丁目 2-33 27 (0859)34-2129 松江市平成町 182番地14 27 (0852)23-1128	出雲浜田岡山	(08) 浜田市 327-9 (108) 岡山県 矢尾8(0	3 55)22-662 都窪郡早島町	9 П	広島市西区南観音 8丁目13-20 公(082)295-5011 山口市鉄等司 字鋳銭司団地北 447-23 公(083)986-4050
+=-	宇都宮市御幸町	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	山梨	甲府市宝1丁目		A (0032)23-1120					
群馬茨城	〒194-20 19 4-20 19 4-20 19 (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 19 (027)352-1109 つくば市花畑2丁目 8-1 19 (0298)64-8756	千葉東京	備川市が堀2 J 目4-2 ☎ (048)728-8960 千葉市中央区 星久喜町172 ☎ (043)208-6034 東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780	神奈川	中桁巾玉1 J 目 4-13 4-13 (055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目 8-14	香川徳島	高松市勅使町152-2 (087)868-9477 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 (088)698-1125	高知	331-1	地 <u>Σ</u> 岡豊町中島 8)866-314	愛媛	松山市土居田町 750-2 否 (089)971-2144
	A (0296)04-6750		2 (00/01/7 0/00		2 (025)286-0171			九	州	地 ▷	<u> </u>	
石川富山福井	☎ (076)432-8705 福井市開発4丁目	中 長野 静岡 名古屋	塩入町8-10	高山	岡崎市岡町南久保28 (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82 (0577)33-0613	福岡 佐賀 長崎	春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	大分宮崎	8-35 公 (09) 宮崎市 字草葉 公 (09) 熊本市	萩原4丁目 7)556-381 本郷北方 2099-2 85)63-121 建軍本町12-3 6)367-606	3 大島	1 (0969)22-3125
	112 2 (0776)54-5606		雷 (052)819-0225	三重	久居市森町字北谷 1920-3 ☎ (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-	沖 11	縄 ☎ (09	地 区 8)877-120		


所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0000

CDについて

右図のマークが入ったものなど、JIS 規格に合致したディスクをご使用ください。規格外ディスクを使用すると、正しく再生できない場合があります。 ハート型など特殊形状のCD は演奏できない場合

があります。また演奏できる場合でも継続してご 使用になると、本体の故障の原因となります。



傷つき防止用のプロテクターなどの当社指定外の市販品や、シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているCDは使わないでください。本体の故障の原因になります。

充電式電池使用後は、貴重な資源を守るためにリ サイクルへ!

使用済み電池の届け先:


お買い上げの販売店、または最寄りの松下電器の販売店・サービスセンター・販売会社へもしくは、(社)電池工業会へご確認ください。(ホームページ: http://www.baj.or.jp)



ニカド電池 / ニッケル水素電池使用

各部のなまえ / 接続

接続前に本機と接続機器の電源を切り、接続機器の説明書もよくお読みください。 他機器との接続時、音量は接続機器側で調整してください。リモコンの音が気になるときは消してください。(φ 5 ページ) 品番は2003年11月現在のものです。変更されることがあります。



MP3 **の再生**

本機はMP3形式で記録されたディスクを再生できます。 MPEG Audio Layer3 音声圧縮技術は、 Fraunhofer IIS およびTHOMSON multimediaから ライセンスを受けています。

ホールド機能

ボタン操作を受け付けないようにします。 ホールド側にしておくと勝手に電源が入ったり、 演奏が中断するなどの誤操作防止になります。 本体をホールドにしてもリモコン操作はできます。

CD-R/CD-RW の再生

CD-DA または MP3 フォーマットで記録された CD-R と CD-RW 再生に対応しています。

CD-DAフォーマットの場合は、音楽用ディスクを使用し、 録音終了時にファイナライズ が必要です。

ただし、記録状態によって再生できない場合があります。 音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生できるよう処理すること。

リジューム機能

前回停止したところから演奏します。 ふたを開けると解除されます。

オートパワーオフ機能

停止状態が10分間続くと自動的に電源が切れます。

光る液晶付きリモコン

リモコンのボタンを押すと、表示パネルが数秒間 明るくなり、暗い所で見るのに便利です。

源の準備

演奏時間 ⇨6ページ「主な仕様」

充電式電池 購入直後もまず充電!

充電は必ず電源「切」状態(⇔5ページ)で。

充電は約 2.5 ~ 3.5 時間です。(付属の充電式電池使用時)




電池残量を使いきらなくても継ぎ足し充電が可能です 長期間使用しないときは、ACアダプターを、コンセントから抜いておくことをおすすめ します。電源「切」状態でも約0.1 Wの電力を消費しています。

を表す。電腦、切り、私感としまかい、WORLATE とお言いなす。 電池を取り出すときは、右側から持ち上げてください。 電池ふたがはずれたら、ふたが浮かないようにしっかりはめ込んでください。デ ィスクに、傷がつくおそれがあります。

(別売り:単3形アルカリ) 乾電池

■電池の入れかたは充電式電池(☆上記)と同じです。(ACアダプターは外す。) ■付属の外付け乾電池ケースを併用すると長時間演奏できます。





電池残量表示 電源「入」時のみ




演奏前に一時的に表示が減ったり、点滅していることがありますが、演奏を始め ると正しく表示します。

まず聞いてみよう





もっと使いこなそう




音質を変える

押したままにすると

電源「切」

[EQ]を押すたびに



曲数

10--

MP3

アルバム数

押す

停止中に押すと

電源「切」

総演奏時間

曲数

臨場感(サラウンド)の種類を選ぶ

① "SRD"点滅中に[►,SRD], [►,SRD]でサラウンドを選ぶ

コンサートホールで聞いているような音に HALLを強調

L-HALL :

自然な響きの音に ライブハウスで聞いているような音に Air Club

Club を強調 **FLOAt**

: ふわっと浮いた空間で聞いているような音に : 広がりのある浮いた空間で聞いているような音に

StAGE : ステージ上で聞いているような音に

② [MEMORY]を押し、確定する サラウンドを選んだあと20秒放置しても、確定します。

音楽の種類により効果が異なります。

耐振機能 (ANTI-SKIP SYSTEM)

振動を受けたとき、音の途切れを最小限に抑えます。

一般のCD(CD-DA)演奏時は耐振秒数を切り換え、よりよい音質で聞くことができます。

停止中に表示が変わるまで[MEMORY]を押したままにする

→ POS1

高音質モード/ 耐振約 10 秒 耐振強化モード/ 耐振約 45 秒 MP3 では耐振秒数の切り換えはできません。最大 100 秒 (128 kbps 記録時)

リモコン操作確認音の入・切

表示が変わるまで[EQ]を押したままにする bP oFF bP on 切

間繰り返し)(☆下記) 繰り返し 油麦 繰り返し 演奏 AB 区間の指定 [MEMORY]を開始点(A)で押し、終了点(B)でもう一度押す ・ A ○ B · → A ○ B 停止、スキップ(Φ上記)で解除されます。 B点を指定する前にディスクの終端にくると終端をB点として繰り返します。 [MEMORY]でB点を指定しなおすこともできます。 MP3 では"RND"、"A 🖒 B"に設定できません。

→ < RND -</p>

順不同に

→ RND -

順不同に

10 → 0 -

全曲

1 曲繰り返し

または

一時停止中

 \rightarrow ACB \rightarrow

AB リピート (指定区

表示なし

(解除)


5

好みのアルバムから聞く(アルバムスキップ)



選んだアルバムの曲のみ演奏(アルバムモード)

表示が変わるまで[MODE]を押したままにする




アルバムスキップ(⇔上記)で、別のアルバムを選ぶことができます。 プログラムプレイ中は、アルバムモードに設定できません。

より自然な音質で聞く(デジタル リ.マスター)

圧縮時に失われた周波数信号を再現し、圧縮前の音声に近づけます。

停止中に表示が変わるまで[MEMORY]を押したままにする



MP3 について

元の音質をあまり損なうことなく圧縮された MP3 形式で記録されたディスクを再生で きます。

パソコン等で MP3 ファイルを作るときは

使用できるフォーマット: IS09660 level 1 及び level 2 (拡張フォ マットを除く)の CD-ROM フォーマット



本機での MP3 の制限

マルチセッションに対応していますが、セッション数が多いと、再生開 始までに時間がかかることがあります。セッション数は少なくすること をおすすめします。

パケットライト方式で記録されたファイルは再生できません。 CD-ROM フォーマットの CD の中に、MP3 と MP3 以外のファイル が入っている場合、MP3のみ再生します。

ファイルの作りかたによっては、ファイル名の番号順に再生できない 場合や、再生そのものができない場合があります。

主な仕様

演奏時間 [温度 25 、EQ 機能解除、ホールド状態、耐振機能 POS1(CD-DA)、 推奨ビットレート(MP3:128 kbps)、デジタル リ.マスター機能解除(MP3)、水平 安定状態で使用したとき](フル充電時)

使用電池	MP3 ディスク	CD-DA ディスク
アルカリ乾電池(4本)	約 200 時間	約 1 2 0 時間
(外付け乾電池ケース使用時)		
アルカリ乾電池(2本)	約 105 時間	約 5 5 時間
付属充電式ニカド電池	約 4 0 時間	約 25 時間
別売ニッケル水素充電式電池	約 5 5 時間	約34時間
付属充電式ニカド電池	約 1 4 0 時間	約80時間
+ アルカリ乾電池 (外付け乾電池ケース使用時)		
別売ニッケル水素充電式電池	約 150 時間	約90時間
+ アルカリ乾電池(外付け乾電池ケース使用時)		

演奏時間は使用条件によって短くなる場合があります。 CD-RW 再生時は演奏時間が短くなります。

付属二カド充電式電池:約2.5~3.5時間

別売ニッケル水素充電式電池(HHR-3AH/2B):約3~4時間

サンプリング周波数: 44.1 kHz チャンネル数:2 チャンネル (ステレオ) 周波数特性

20 Hz ~ 20 kHz (+ 0.5 dB ~ - 7 dB) ヘッドホン出力レベル:

最大 4 mW + 4 mW/ 負荷 (可変)(JEITA)

ピックアップ 光源:半導体レーザー 波長: 780 nm

対応ビットレート:

32 kbps ~ 320 kbps (推奨 128 kbps) 対応サンプリング周波数:

48 kHz/44.1 kHz/32 kHz アルバム数 + 曲数: 999以下 アルバム階層: 100以下

本体電源: DC IN 端子 DC 4.5 V AC アダプター電源:

AC 100V, 50/60 Hz 消費電力(付属 AC アダプター使用) (MP3/CD-DA) 0.52 W/0.53 W 充電時の消費電力: 3.6 W


最大外形寸法(幅×高さ×奥行): $135 \times 27.4 \times 135 \text{ mm (JEITA)}$ 質量:約205 g(付属充電式電池含む)

約 160 g (電池含まず) 使用温度範囲: 0 充電温度範囲:5

AC アダプターの待機時消費電力: 0.1 W以下

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

English control guide



- A This function prevents the unit from operating even if a button is pressed in error
- - Search (CD-DA):Press and hold during play.

 Album skip (MP3):Press and hold.
- Each time the button is pressed
 S-XBS: Boosts the bass
 S-XBS+: More powerful version of

S-XBS SRD

Surround effects (⇔below) Reduces sound leaks and listening fatigue No display: cancel

Changing the surround effect
While "SRD" is flashing, press [I◄◄],

[▶►] to select the desired surround

effect and press [MEMORY] to enter. ■Changing the operation tone Each time you press and hold the button

>bP oFF Tone of

■Repeat play/Random play:

Each time the button is pressed 1 : 1 track repeat : All track repeat RND (CD-DA): Random 🖎 RND: Random repeat

(During play, or while paused) No display: cancel

Setting the AB segment
Press [MEMORY] at the desired
starting point (A) and press again at the

starting point (A) and press again at the desired ending point (B).

■Play the track in the selected album (MP3):
Press and hold until *4" appears.(Album mode)

■ Program play: (Program up to 20 tracks on the disc in any order you choose.)

After selecting the desired track number by pressing [!◄◀] or [▶=], while stopped, press [MEMORY] to set.

Check what has been programmed:
Press during play. Press during play.

Listening to more natural sound (MP3):
While stopped, each time you press and hold the button
RMTR

No display (cancel) Conserves battery life Sound enhanced

■Changing the anti-skip mode:

While stopped, each time you press and hold the button POS2 ← →POS1

10-second 45-second anti-skip memory anti-skip memory e You cannot change the memory time for MP3.